

Battery Boosting for Agriculture Infographic – Spanish



¿CÓMO ARRANCAR LA BATERÍA CON PINZAS?

Te contamos como ahorramos algo de dinero y salvamos de una urgencia si nos quedamos sin batería en el coche

- 1 PINZAS PARA EL COCHE**
Debemos disponer de unas **pinzas de arranque** y otro **coche con batería** para transmitir la energía.
- 2 LOCALIZAR LAS BATERÍAS**
Debemos localizar la batería de ambos coches. **Suelen estar bajo el capó.** Cada batería tiene un **polo positivo (+)** y un **polo negativo (-)**.
- 3 COLOCAR LAS PINZAS**
Las **carrocerías no deben estar en contacto** para evitar que salten chispas.

1. Conexión Positiva
Coloca el cable rojo en el **borne positivo** de la batería cargada y el otro extremo sobre el **borne positivo** de la batería descargada.

2. Conexión Negativa
Coloca el cable negro en el **borne negativo** de la batería cargada.
¡CUIDADO! El otro extremo nunca se conecta en el **borne positivo** de la batería descargada, si no en una **parte metálica** del coche descargado.

- 4 ARRANCAR EL COCHE**
 - 1- Encendemos el **motor** del coche cargado y **aceleramos sin marchas**.
 - 2- **Apagamos el motor** y **arrancamos el coche descargado**.
 - 3- **Aceleramos en punta muerto** y lo **mantenemos en marcha** mientras **desconectamos las pinzas**.

ORDEN PARA DESCONECTAR LAS PINZAS

Pinza negra parte estática

Pinza negra batería cargada

Pinza roja batería descargada

Pinza roja batería cargada

Flexicar
Compra · Venta · Es Fácil